一. 设备图解



二. 技术参数

- 1. 输入电压: DC9V~30V (建议使用 DC12V 或 DC24V)
- 2. 功率: <5W
- 3. 输入电流: <800mA
- 4. 支持手机蓝牙摇一摇、二维码、访客二维码、IC卡
- 5. 输出方式: 开关量、485 通讯
- 6. 主控板输出点: 2 路(1 路光耦输出; 1 路继电器输出)
- 7. 工作温度: -35℃~60℃, 湿度 RH 30% ~ 95%不结露
- 8. 存储温度: -40℃~85℃
- 9. 二维码识别速度: <1.5秒
- 10. 二维码识别距离: 4~6CM
- 11. 支持纸质二维码
- 12. 访客二维码有效期最大 45 天,有效次数 1~32 次或不限次数可选,与有效期以先 到为准
- 13. 支持 IC 卡刷卡, 卡片类型: Mifare One S50
- 14. 刷卡操作时间: <200ms
- 15. 读卡距离: <5cm
- 16. 外型尺寸: 130×65×25mm (L×W×H)
- 17. 安装尺寸: 136×71×30mm

三. 安装说明

1. 安装工具及安装辅料准备

偏口钳,平口钳,一字螺丝刀,十字螺丝刀,角磨机,电钻,万用表,绝缘胶布,压线帽,电源线,24V(12V)/35W开关电源等。 2. 嵌入式安装

2.1 开孔图



注: 安装占用操纵盘内部空间 130×65×20mm, 厚度方向要预留 3mm 出线空间。

2.2 安装步骤

- 1) 设备安装需要在操纵盘上开 126mm×61mm 的方孔(详见开孔尺寸图)。
- 产品功能模块组件从前向后装入开孔,用4个M3*12盘头螺钉将底座与功能模块组件固定,将产品与操纵盘加紧。
- 3) 最后撕下触摸屏的保护膜(备注:螺钉安装扭矩建议 0.4N.m)。
- 4) 将排线与主控器和电源连接,详见接线图。
- 5) 安装示意图





2.3 安装后效果图







- 3. 外挂式安装
- 3.1 开孔图





注:安装时操纵盘内部预留 100×25×10mm 的紧固件和出线空间即可。

- 3.2 安装步骤
 - 设备安装需要在操纵盘上开2个螺钉固定孔和1个穿线、避让孔(详见开孔尺 寸图)。
 - 2) 安装先用螺钉、螺母、垫片将底座固定到操纵盘上(注意底壳的安装方向,箭 头方向朝上),然后将功能模块组件安装到底座上面(卡接预定位)。

- 3) 用 2 个 M2 沉头十字自攻丝锁紧(备注:螺钉安装到比外壳略低即可,不要用大 力拧,以免滑丝),最后把触摸屏的保护膜撕掉。
- 4) 将排线与主控器和电源连接,详见接线图。
- 5) 安装示意图:





3.3 安装后效果图



四. 接线图

XMT-Q3与门禁设备连接示意图



XMT-Q3与梯控设备连接示意图



五. 使用说明

1.卡卡通软件安装

如果二维码设备做 IC 卡读头使用,则需要通过网络版卡卡通软件制作通行 IC 卡。

1.1 运行卡卡通软件的推荐配置为:

- 1) CPU: Pentium II 以上
- 2) RAM: 500MB 或更多。
- 3) 硬盘 : 1GB 以上
- 4) 操作系统: windows2000 /2003/NT/xp/win7/win8/win10
- 5) 显示器: 1024*768

1.2 安装卡卡通:

双击安装文件"gbo.msi"或"setup.exe"根据安装提示安装卡卡通软件。

2018/5/24 10:06	文本文档	1 KB
2018/3/22 15:17	应用程序	424 KB
2018/3/22 15:18	Windows Install	25,899 KB
2018/5/24 9:46	文件夹	
2018/5/24 9:46	文件夹	
2018/5/24 9:46	文件夹	
	2018/5/24 9:46 2018/5/24 9:46 2018/5/24 9:46 2018/3/22 15:18 2018/3/22 15:17 2018/5/24 10:06	2018/5/24 9:46 文件夹 2018/5/24 9:46 文件夹 2018/5/24 9:46 文件夹 2018/5/24 9:46 文件夹 2018/3/22 15:18 Windows Install 2018/3/22 15:17 应用程序 2018/5/24 10:06 文本文档

2. 安装 APP

小门童 APP 业主端:用于业主、家人通行身份审核,或生成邀请访客二维码,支持蓝牙 通行、二维码通行、生成访客密码、二维码等功能。

小门童 APP 物业端:用于物业对设备进行初始化设置使用,针对 XMT-Q3 可生成设置二维码,对设备进行参数设置。

安卓手机下载地址:在百度应用、华为市场或安卓市场搜索"小门童" 或扫描二维码下载。

苹果手机下载地址: 在苹果商店 APP Store 搜索"小门童"或扫描二维码下载。





小门童业主端

物业端二维码 (安卓)

3. 基础信息维护(web 端)

物业云平台管理:用于物业的日常管理操作,包括项目信息的初始化管理操作,同时物业 云平台可以针对访客生成、打印访客二维码,便于物业对访客进行管理。

打开浏览器:输入网址: http://www.xiaomentong.cc/,填写用户名、密码登录。

3.1 项目信息

基础信息设置→项目信息,根据实际小区项目信息填写。

	项目名称	恒州小区				
	经纬度	114.551209, 38	3.036098			
	所属区域	河北、石家庄、正定县	<u>ą</u>			
	联系人					
	联系电话					
	详细地址					
	QQ					
访客二维码最大有效期	0		▼ 天 0	¥	小时 0	▼分钟
访客二维码有效次数	不限》	<i>۲</i>				v
发帖是否需要审核	●否 0 <u>5</u>	Ē				
二维码分享LOGO (建议尺寸512*512)	(-	F)				
				确定		

访客二维码最大有效期:设置业主分享的访客二维码的最大可用日期,0-45 天。 访客二维码有效次数:设置业主分享的访客二维码最大允许的扫码次数,支持最大 32 次或 不限次数。

二维码分享 logo: 物业可以根据需要设置本项目的对外二维码的 logo, 用于企业宣传。

3.2 扇区信息

基础信息设置→扇区信息,初次登录时需填写扇区信息。设置扇区(1-15)和端口号(扇区 必填,扇区一旦设置不可以进行修改,请谨慎操作),保证你设置的扇区为空,请使用(1-15) 扇区,保留0扇区。

小区名称	恒州小区	
小区地址		
扇区	9	0
远程端口	2	0

3.3 单元信息 基础信息设置→单元信息→添加,根据填写要求维护单元电梯设备信息。 梯号:维护单元电梯的梯号,最大 255。 单元别名:单元称呼,用于物业人员记录。 单元名称:单元所处的楼栋、单元。 电梯类型:选择电梯的类型,普通门电梯、贯通门电梯。 实际控制楼层:该电梯的实际控制楼层。 设备 ID:电梯控制器安装设备的 ID 号。 蓝牙设备 ID:蓝牙设备的 ID,贴置于设备端

编辑设备ID

设备ID号	0								G
	电梯名称	E-4-1]			
	蓝牙设备ID			:	:	:	;		\otimes
	指静脉设备ID			:	:	:		(单元未启用可不填写)	

确定

添加 关闭

3.4 房间信息

批量生成每个单元的实际房间信息 单元名称:选择已维护的单元 每层几户:每个楼层有几户房间 呼通方式:手动、自动

批量生成房间信息

*単元名称	请选择单元▼	
*每层几户	如:2(如为一单元多梯号。批里生成只支持每个单元梯号数的双数	音)
*呼通方式	自动	0
✔ 毎 田 1 迷 切 阳 (洪 収 佳 田		

3.5 门禁信息

添加小区的门禁信息(未启用门禁可不填)
基础信息设置→出入口信息(含门禁)→设置下级门禁信息
门禁名称:门禁的称呼,便于记忆。
方位描述:门禁安装的位置,辅助记忆。
设备 ID:门禁安装设备的 ID 号,贴置于设备端。
绑定单元门禁:将门禁与楼栋单元绑定,将门禁作为一个单元的单元门。

设置下级门禁信息	查看当前门禁信息
nnin∕ 31/ 34/ 34/ → 271±±	240 - 00 - 77##
删除当削单元门祭	郑 定 単 元 门祭

门禁信息

□宗叙里	1				◎大门	门禁 ®单元	℃门禁 ◎电梯外呼
				大门门	禁1		
门禁名称							
方位描述							
设备ID		;	÷		:	:	
指静脉ID(无此设备可 空)		;	;		:		

4.基础信息维护(小门童物业端 APP)

4.1 项目信息

使用用户名和密码登录成功后,账户如果没有设置扇区和端口号,会跳至设置扇区页面,设置扇区(1-15)和端口号(扇区必填,扇区一旦设置不可以进行修改,请谨慎操作),在设置扇区之前请先进行【扇区检测】,保证你设置的扇区为空,请使用(1-15)扇区,保留0扇区。

atti atti 🧠	20:14	* 🛯 🛜 🔲	扇医粒变
	设置扇区		0扇巴空
小区名称	fg		扇匹空
洋细地址			2扇匹空
	tol a		3扇匹空
刚亾	Isa i		4扇区室
远程端口			5扇区空
-			此扇区被占用 不能再设置扇区了 6扇 医 空
扇区检测			7扇巴室
		_	8扇匹空
	确定		第9扇匹占用
			10扇区空
			扇匹空
			取消

4.2 单元信息

填写设备单元信息,维护二维码设备的 ID 号信息。

50 -	* N Ø 🤋	° ° # # 68% ∎	14:19
← 添加 ¹	单元信息		
梯号			
电梯别名			
单元名称	栋	单元	
电梯数量			
电梯类型	普通电梯	*	
实际控制楼层			
说明:实际控制楼层,电梯 1层,控制4、5、6、7、8层 (1,4-8,15)	实际连接的楼层 【,控制15层填】	,如:控制 写方式如下	
设备MAC地址			
		۲	>
	角定		

4.3 房间信息

小门童物业端批量生成房间信息。

\$ 50	米 🛯 🕸 🗟 " 🗒 🗯 67% 🔒 14:19
÷	批量房间添加
单元	请选择单元 👻
每层几户	
呼叫方式	自动 👻
	确定
). Denne	

4.4 门禁信息

录入门禁的基本信息,维护门禁使用二维码设备的 ID 编号。

T 🖬 🛈	* N Ø 🗟	** # 🞜 67% 🛢 14:20
÷	添加一级门禁	
门禁名称		
门禁描述		
门禁MAC均	地址 (点击按钮自动扫描)	
		۲
_		
	确定	

4.5 二维码设备初始化设置

二维码设备安装完成后,需要通过小门童 APP 物业端生成设置二维码,对设备进行初始化设置操作。设置过程应保证设置的设备与选择的设备对应,设置错误则会影响通行使用,需向 厂家寻求恢复出厂设置。

二维码设备"身份"设置:登录小门童 APP 物业端,选择设置→二维码设置→选择"设备名称"(设备的安装位置名称)→生成二维码设备"身份"设置二维码,持二维码在对应的设备上扫码即完成设置。

	🗑 🖘 🕼 100% 🛢 13:34	28	N Ø 🕄	** 😂 81% 🗎 13:59	28	N C 🖘 "	2# 80% 🗎 13:59
设置		÷	二维码设置	开锁类型	÷	二维码设置	开锁类型
蓝牙属性			密码设置			密码设置	
二维码设置		请选择电梯或门]禁 ▼		请选择电梯可	的禁 广告门	
NFC制卡			广告门				
静脉同步			1-2				
端口设置						将对 广告门 进行密码设置	
检测数据							
乘梯记录							
↑	↑						

② 二维码设备门禁开门方式设置:门禁的开门方式有电控锁和电磁锁两种,需要通过 对二维码设备设置来对应不同的设备。设置方式如下:

登录小门童 APP 物业端,选择设置→业务设置→二维码设置→选择"开锁设置"→选择 门禁锁的类型(电磁锁/电控锁)→生成二维码,持二维码在对应的设备上扫码即完成 设置。

- 注: 电控锁: 通电开锁;
 - 电磁锁:断电开锁。

用做电梯控制时不需要进行此项设置。

🖬 🕸	N 0 🗊	" 📽 🛤 81% 💼 13:59	r 🖉 🖉	N 6 🖘	¹⁶ 🍰 8 1% 🖬 14:08
÷	二维码设置	开锁类型	÷	二维码设置	开锁类型
	密码设置			密码设置	
	提示				
设置	开锁类型			电控锁设置	
	电控锁				
	磁力锁				
	其他				
	取消				



二维码通行系统支持: IC 卡通行、蓝牙通行、扫码通行。

IC 卡通行:二维码读头可以用作 IC 卡的读头使用。 蓝牙通行:二维码读头自带蓝牙模块,支持手机蓝牙摇一摇通行。 扫码通行:生成通行二维码、访客二维码,扫码通行。

5.1 注册、认证

1) 注册

首次使用,打开小门童进入登录界面,点击"注册"进行新用户的注册。在用户注册界面中, 按要求填写信息并"同意"用户协议,提交注册信息。

📼 %.all 💴	注册	@ (3 \$ \$ □51+4:13
		(4.10)
请输入手机号		(1/3)
+86		
ž	夹取验证码	

2) 身份认证

注册完成后登录小门童 APP 进行身份认证。认证操作步骤:

点击"我的"→身份认证→添加→选择城市→选择小区→选择单元→选择房号→选择业主、 家人或租客→提交。

登录即代表您已阅读并同意《用户服务协议及隐私政策》

 □ ::	21)+4:58 提交
地址	
城市: 石家庄	>
项目:金博展会	>
单元: 库房测试	>
门牌: 0202	>
用户信息	
姓名: 霍铖溦	>
身份证:选填	>
📀 业主 💿 家人 💿 租客	
新日本 「日日の日本 の時・ 説博士	

3) 业主审核

物业操作员打开物业管理平台,点击业主审核→同意相关申请,审核业主认证申请信息。

主审机	该列表										
/ 业主审核	列表										
					75.16						
月尸姓名:		用	□月份: 113	E Y	直间	重直					
姓名	小区名称	梯号	电话	门牌号	性别	年齡	邮箱	审核状态	申请身份	所属业主	操作
- 3	, .NX	1		1-1-0801	男	33		待审核	业主		

5.2 蓝牙通行

XMT-Q3 自带蓝牙模块,支持手机蓝牙摇一摇通行功能。 通行步骤:

打开小门童业主端→选择通行房间(如果只有一个房间则默认当前房间)→摇动手机或 点击"摇一摇"→在搜索到的设备中选择需要开放通行权限的设备(如果蓝牙范围内只 有一台设备则直接开放该设备的通行权限)。

在线	▣ ‱II I □	方亿科技园	◎ ⑦ 米 ኳ 雨④ 4:10 刷新			
		→ 动态加密二维码设计 → 动态加密二维码设计 → 支持读取手机二维码、 → 访客二维码有效期、创 > 二维码、蓝牙、IC卡、 附近的蓝牙设备	组页二维码 四次数设置 密码键盘多合一读头			
	展厅蓝牙 有效期至:2	电梯 022-10-20 16:26				
	电梯 展厅Q1操纵盘 有效期至:2022-10-20 16:26					
۲	指纹 展厅指纹设备 开门 有效期至:2022-10-20 16:26					
常	指静脉 有效期至:2	静脉 022-10-20 16:26	开门			
e		取消	;自拦			
	答: 您抽 核,	是交完申请后,请 审核通过后即可	耐心等待系统审 使用APP。			
6	问: 在际 示管	同步数据界面中, 暂无需要同步的数	同步数据总是提 据?			
	答: 程序 信号	序设计当初考虑到 号,所以可在有网	电梯中会存在无 络的情况下在同			
	C a	國子	透的			

5.3 二维码通行

通过小门童 APP 业主端,生成通行二维码,扫码通过权限设备,是否有设备的通行权限 由业主注册的房间的树形结构决定,该房间的通行权限包括该房间所在的单元、该单元 所对应的大门口等。

使用方法如下:

打开小门童业主端→选择通行房间(如果只有一个房间则默认当前房间)→选择"二维 码"生成通行二维码→在二维码有效时间内扫码通行。

注:二维码有效期默认为1小时,如有特殊需要可与厂家联系。



5.4 访客二维码:

5.4.1 业主生成访客二维码

业主可通过小门童 APP 业主端根据需要(有效期、有效次数、有效楼层)生成访客二维码, 由业主将访客二维码分享到访客的手机上,访客持访客二维码在有效时间内可以使用权限 楼层。

业主生成访客二维码方式如下:

打开小门童业主端→选择通行房间(如果只有一个房间则默认当前房间)→选择"我的" 或"社区"页选择"访客二维码"→"访客设置"→"访客二维码"→选择二维码权限、 时效→生成对应的访客二维码→选择分享途径将访客二维码分享给访客→访客持访客二 维码在权限期内扫码开放对应的楼层权限。

有效期:最大支持45天

权限楼层:为当前登录账号对应的权限楼层,在此楼层中选择开放给访客的楼层。

有效次数:次数最大为 32 次,可选择不限次数。

次数与有效期以先到为准。

■ ¹ 2 ● ● ■ ● © び ≯ & 22 + 5:00 在线模式 方亿科技园 刷新 金博履厅&展籍-0602	≅ [™] ∎◙♥♥●… ●♂咪% 220+507 く 访客二维码 ^興又	▣≝≝ ◙ \$ \$ ● ● … ④ ೮೫೩ 220+5:09 く 访客二维码
- 20.5.2007 - 20.40000 - 20.40000 - 20.40000 - 20.4000 - 20.40000 - 20.40000 - 20	房间名称 方亿科技园 金博展厅&展箱-0602 访客姓名 🔽 选填 访客手机 选填	
	起始时间 - 截止时间 当前时间 - 2020-08-04 18:06 楼层权限 ◆ 全选 ◆ 4	分 享 人 霍铖激 房间名称 方亿科技园 金博展厅& 访客姓名 访客电话 开始时间 2020-08-04 17-07-00
公告 2019年物业费收缴通知 通知 2018-12-12 15:01:08	有效次数 🥝 无限制 🜑 1 💿 2 💿 3 💿 4 💿 5 💿	截止时间 2020-08-04 18:06:00 权限楼层 4 有效次数 无限制
○○ 我已提交身份认证,为什么还是不能 使用APP? 答: 您想交完申请后,请酌心等待系统审 ※: 您想这完即可使用APP。 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ●○ ○○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○	「TBOSHI 金博・脳博士	去分享 TIBOSHI 企博·晓博士

5.4.2 物业生成访客二维码

物业针对访客,可以通过物业云平台生成访客二维码,生成二维码可以打印提供给访客使用。

物业生成访客二维码方式如下:

登录物业云平台→访客二维码→选择权限设备→选择有效期、次数、楼层权限→确定生 成访客二维码,二维码支持打印。访客持访客二维码在权限期内扫码开放对应的楼层权 限。

生成访客二维 ^{首页 / 生成访客二维码}	来访客人登记及	楼层权限选择	×
选择楼栋	*访客姓名		
	访客电话		
B座栋1单元 1桥	受访人		
	*受访房间		
	*二维码有效期	2019-01-15 14:38:00	
		完成	

【G-2180】【打印二维码】

项目名称:恒州小区 1-1 楼层权限:12 有效期:2018-09-19 14:32:48



5.5 IC 卡通行

建卡方式如下:

登录网络版卡卡通、连接发卡器→选择建卡类型(业主卡、物管卡、设置卡)→根据提示要 求录入建卡信息完成制卡。

业主卡制作	かけます。 初始化卡
收费卡	◎ 一卡一梯 ○ 一卡多梯
	卡片类型 ◎ 普通卡 ◎ 贵宾卡 信息提示:
补收费卡	
PI 14382 P	业主门牌 桥 甲元(如1栋2甲元)
	房间编号 (每楼层的房间为2位,如2楼1房间应输入为201)
町段卡	呼梯方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<
	可用电梯1
1	可用楼层1
补时段卡	电子线包 0.00 🚽 (0元 - 999元)

六. 注意事项

- 1. 上电前应确认输入电源电压为 DC9V~30V。
- 2. 电源容量应不小于所有设备最大耗量之和。
- 3. 设备元器件与地之间应有良好绝缘。
- 4. 设备使用环境应符合要求,并有良好的散热空间。

5. 插拔连接件时请一定要断电进行。